

Ваш партнер по индивидуальным решениям



The fresher company.

Detachur



Пятновыводные средства для профессионалов



RUS 06/2011



The fresher company.



Пятновыводные средства, применяемые для предварительной и заключительной пятновыводке

Широкая линейка пятновыводных средств (7 позиций) позволяет легко и быстро удалить пятна. Пятновыводные средства в цветных бутылочках совместимы друг с другом и применяются до и после химической чистки. В случае применения препарата после химической чистки, пятно следует промыть водой или удалить с помощью парового пистолета.

Большая линейка пятновыводных средств

Purasol



Смесь высококачественных растворителей



Purasol растворяет пятна от клея, лака, масла, смолы, лака для ногтей, воска и шариковой ручки.

Purasol быстро испаряется и не разрушает ацетатный шелк.
Перед применением мы рекомендуем проверить препарат с изнанки на шве.

Quickol



Пятновыводное средство для применения в сухой чистки



Quickol удаляет пятна от масляной краски, лака для ногтей, губной помады, смолы, чернил, шариковой ручки, крема для обуви, воска и минерального масла.

*Застарелые и трудновыводимые пятна следует растворить под долгим воздействием данного препарата на пятновыводном столе с помощью пятновыводного пистолета. После применения **Quickol** изделие следует отправить в машину химчистки или обработать по технологии аква-чистки. Перед применением препарата, мы рекомендуем проверить его с изнанки на шве.*

Lacol



Пятновыводное средство для удаления лака и цветных пятен



Lacol удаляет пятна краски, лака, клея, шариковой ручки, смолы, лака для ногтей, губной помады и жира.

*Застарелые и трудновыводимые пятна следует растворить под долгим воздействием данного препарата. Для усиления эффекта растворимости пятна повторно нанесите **Lacol** на область пятна. Перед применением препарата, мы рекомендуем проверить его с изнанки на шве.*

Внимание: **Lacol** может привести к повреждению красителя на ацетатном шелке.

Большая линейка пятновыводных средств

Frankosol



Пятновыводное средство для удаления водорастворимых пятен

Frankosol растворяет пятна от сахара, горчицы, мороженого, мёда, молока, ликера, пива, уличной грязи, пота и мочи.

Перед применением препарата, мы рекомендуем проверить его с изнанки на шве!



Cavesol



Пятновыводное средство для удаления танинных пятен

Cavesol удаляет пятна от кофе, чая, вина, колы, фруктового сока, фруктов, ликера, табака, травы, духов, медикаментов и других танинных пятен.

Застарелые и трудновыводимые пятна следует растворить под долгим воздействием данного препарата. Для усиления эффекта растворимости повторно нанесите

Cavesol на область пятна, применяя минимальное механическое воздействие.

Перед применением препарата, мы рекомендуем проверить его с изнанки на шве!



Blutol



Средство для удаления пятен крови и всех белковых пятен

Blutol удаляет пятна от крови, белка, остатков пищи, мясных и рыбных соусов, молока, мороженого, крема, шоколада, пота, мочи и других похожих пятен.

*Застарелые и трудновыводимые пятна следует растворить под долгим воздействием данного препарата. Для усиления эффекта растворимости повторно нанесите **Blutol** на область пятна, применяя минимальное механическое воздействие. Перед применением препарата, мы рекомендуем проверить его с изнанки на шве!*



Пожалуйста, обратите внимание:

Purasol, Lacol и **Quickol** – это продукты, которые содержат растворитель и их следует промывать водой или паром на пятновыводном столе. Из соображений безопасности данные продукты нельзя использовать в машинах химчистки, которые работают на углеводороде или силиконе.

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Средства, применяемые в среде аква



Средства, применяемые в перхлорэтилене

Colorsol



Средство для удаления цветных пятен и следов пятен

Colorsol удаляет цветные пятна от губной помады, шариковой ручки, вина, крема для обуви, горчицы, чернил, типографической краски и косметики.

*Под воздействием тепла (паровой пистолет) **Colorsol** усиливает своё действие. Перед применением препарата, мы рекомендуем проверить его с изнанки на шве.*

Внимание:

Не используйте **Colorsol** для ацетатного шелка и полиамида.



Специальное пятновыводное средство для выведения стойких пятен на белом и цветном белье

Blankotex

Порошкообразный отбеливатель для выведения цветных и белковых пятен

Blankotex –кислородный отбеливатель для всех видов текстиля. Не оказывает разрушающее воздействие на волокна и окраску тканей. **Blankotex** следует растворить в теплой воде и нанести на пятно.

*Для удаления серого налета с белья используйте 2-3 г **Blankotex** на литр воды при температуре 40–50 °С. После применения, **Blankotex** следует удалить большим количеством воды.*

Ferrol / Ferrol N

Специальное пятновыводное средство для удаления пятен от ржавчины и других металлических окислов.

Ferrol и **Ferrol N** растворяет ржавчину, медянку и другие металлические окислы.

*После обработки пятна с помощью **Ferrol** или **Ferrol N** необходимо нейтрализовать его щелочным препаратом, таким как **Blutol**, затем тщательно смыть. **Ferrol** может привести к повреждению красителей или металлических нитей, поэтому мы рекомендуем проверить препарат с изнанки на шве.*

Внимание:

Ferrol – едкое вещество, поэтому глаза, кожа, а также стекло не должны соприкасаться с ним.



Средства, применяемые в углеводородном растворителе



Средства, применяемые в Green Earth® (силиконовый растворитель).

Lipasol L

Пятновыводное средство для удаления белковых пятен

Lipasol L можно нанести на пятно в неразбавленном виде. Оставьте на несколько минут, а затем смойте водой. Для шелковых и шерстяных изделий время воздействия препарата не должно превышать 20 минут.

*Замачивание и предварительная чистка: 2-5 г **Lipasol L** на 1 литр воды при температуре 30–40 °С. Перед применением препарата, мы рекомендуем проверить его с изнанки на шве.*

Для достижения идеального результата при выведении пятен, компания Seitz предлагает использовать инновационные разработки: ультразвуковой пистолет и ультразвуковой усилитель.

ULTRASONIC GUN / УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИСТОЛЕТ

Ультразвуковой пистолет для удаления пятен до и после химической чистки



В сочетании с ультразвуковым усилителем, **ультразвуковой пистолет** удалит самые разнообразные пятна, создавая высокую частоту колебаний ультразвуковых импульсов.

Насадка из нержавеющей стали разработана для концентрации ультразвуковых колебаний, что исключает механическое воздействие на пятно.

Чтобы избежать повреждения ткани, **Ультразвуковой пистолет** не должен быть направлен на область пятна в течение длительного времени и использоваться без Ультразвукового усилителя.

ULTRASONIC BOOSTER / УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ

Специальное средство для использования в ультразвуковом пистолете

Ультразвуковой усилитель применяется для удаления всех видов пятен и обладает ароматом свежести.

Усилитель является проводником между ультразвуковой насадкой пистолета и тканью. Из-за высокой частоты ультразвуковых вибраций в пистолете, нагревается насадка. **Ультразвуковой усилитель** охлаждает насадку и защищает ткань от повреждений. Таким образом, можно легко удалить пятна на деликатных тканях, таких как шёлк и шерсть, и остатки пятновыводных средств Seitz.

Применение:

Нажав на курок ультразвукового пистолета, усилитель действует автоматически, удаляя пятно. В случае застарелых и трудновыводимых пятен, следует использовать специальные пятновыводные средства Seitz перед применением ультразвукового усилителя.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с паспортом безопасности и техническим описанием.

Маленькая линейка пятновыводных средств для предварительной и окончательной пятновыводки.



P **V 1** **Hydret 1** **HC** **SI** **Solvex 1**

Пятновыводные средства для удаления жирных и цветных пятен

Пятновыводные средства для удаления пятен масляной краски, лака, клея, губной помады, пасты шариковых ручек, гудрона и других жиросодержащих пятен.

Перед применением препарата, мы рекомендуем проверить его с изнанки на шве.

Внимание: V1 может привести к повреждению ацетатной ткани.



P **V 2** **Hydret 2** **HC** **SI** **Solvex 2**

Пятновыводные средства для удаления пятен крови и белковых пятен

Средство для удаления пятен крови, белка, остатков пищи, молока, мороженого, пива, шоколада, какао, повидла, пота, мочи и других белковых пятен.

Перед применением препарата, мы рекомендуем проверить его с изнанки на шве.



P **V 3** **Hydret 3** **HC** **SI** **Solvex 3**

Пятновыводные средства для удаления танинных пятен.

Средство для удаления пятен кофе, чая, вина, колы, фруктовых и овощных соков, ликера, табака, травы, духов, медикаментов и других танинных пятен.

Перед применением препарата, мы рекомендуем проверить его с изнанки на шве.

Таблицы пятновыводки

SEITZ The fresher company.

Виды пятен	Красные пятна	Зеленые пятна	Синие пятна	Желтые и коричневые пятна	Серые и черные пятна	Масляные пятна с четкими границами	Масляные пятна с четкими границами
Пятновыводные средства	Цвета: красные, фиолетовые, розовые, черные, коричневые, синие, зеленые, желтые, белые	Цвета: зеленые, черные, синие, желтые, белые	Цвета: синие, черные, фиолетовые, розовые, красные, желтые, белые	Цвета: желтые, коричневые, черные, синие, белые	Цвета: серые, черные, белые	Цвета: желтые, черные, белые	Цвета: желтые, черные, белые
1 Purasol							
2 Quickol							
3 Lacol							
4 Frankosol							
5 Cavesol							
6 Blutol							
7 Colorsol							
8 Blankotex							
9 Ferrol							
10 Lipasol L							

SEITZ GmbH
Güterbergstr. 3
45833 Köln (Germany)
Tel. +49 (0) 4392-99 48-0
Fax +49 (0) 4392-99 48-99
www.seitz24.com

Продукты под цифрой 1 - 7 могут быть удалены без дополнительной обработки в растворе и одновременно могут использоваться как для предварительной, так и для окончательной пятновыводки.
Продукты 8 - 10 - могут обрабатываться только с водой или паром.
В случае чувствительных тканей мы рекомендуем перед выведением пятен сделать пробу на краску!

Таблица пятновыводки

SEITZ The fresher company.

Виды пятен	V Hydret 1	V Solvex 2	V Hydret 3	V Solvex 1	V Hydret 2	V Solvex 3
Краска	•	•	•	•	•	•
Пиво	•	•	•	•	•	•
Кровь	•	•	•	•	•	•
Колла	•	•	•	•	•	•
Смоляное мороженое	•	•	•	•	•	•
Белок	•	•	•	•	•	•
Пластичная смазка	•	•	•	•	•	•
Фруктовый сок	•	•	•	•	•	•
Трава	•	•	•	•	•	•
Смола	•	•	•	•	•	•
Кофе	•	•	•	•	•	•
Какао	•	•	•	•	•	•
Кetchup	•	•	•	•	•	•
Клей	•	•	•	•	•	•
Шариковая ручка	•	•	•	•	•	•
Лак	•	•	•	•	•	•
Ликер	•	•	•	•	•	•
Губная помада	•	•	•	•	•	•
Малиновое	•	•	•	•	•	•
Медикаменты	•	•	•	•	•	•

SEITZ GmbH
Güterbergstr. 3
45833 Köln (Germany)
Tel. +49 (0) 4392-99 48-0
Fax +49 (0) 4392-99 48-99
www.seitz24.com

Вышеперечисленные продукты - это препараты для предварительной и окончательной пятновыводки, которые предназначены для работы на пятновыводном столе и с использованием воды, дистиллированной или кипяченой.
При чувствительных тканях, породах и породах мы рекомендуем предварительно провести пробу на краску!

Таблицы по выведению пятен для большой линейки пятновыводных средств (29,7 см x 42 см) и маленькой линейки (21 см x 29,7 см) на языке Вашей страны будут предоставлены по запросу.



The fresher company.

SEITZ GmbH
Gutenbergstr. 3
65830 Kriftel / Germany
Tel. +49 (0)6192-99 48-0
Fax +49 (0)6192-99 48-99
www.seitz24.com

© 2008

125
anniversary
1885 ... 2010 ... **plus**



Проверенные пятновыводные средства



Пожалуйста, обратите внимание:

При работе с деликатными тканями, красителями и рисунками настоятельно рекомендуем проверить продукт с изнанки на шве перед применением.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности и техническими паспортами.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!